



## KURZANLEITUNG RENAULT ZOE (Version ab 2020)

### Buchung starten...

- Fahrzeug öffnen.**  
Mit der **zeoCard** (Lesegerät hinter der Windschutzscheibe) oder mit der App **mein zeo**. Nach einigen Sekunden öffnet die Zentralverriegelung, die Kontrollleuchte wechselt von **rot** auf **grün**.



- ! Schäden oder Mängel entdeckt?**  
Bitte über die App oder die Hotline **06131 83 832 333** melden.

- Fahrzeug-Schlüssel entnehmen.**  
Der Schlüssel befindet sich mit einem Chip in der Halterung im oberen Teil des Handschuhfachs.



- Ladekabel entriegeln.**  
Die Taste zum Entriegeln der Ladeklappe befindet sich links vom Lenkrad im Cockpit.



### ...und losfahren.

- Ladekabel entfernen.**  
Das Ladekabel am ZEO **und** an der Ladesäule herausziehen und im Kofferraum verstauen.



- ! Nicht vergessen!**  
Beide Ladeanschlussdeckel verschließen.

- Starten...**  
Den Schlüssel in der Mittelkonsole ablegen. Mit **START/STOP**-Taste rechts neben dem Lenkrad starten – es erscheint **READY**.



- ...und losfahren.**  
Bremspedal treten, Wahlhebel der Automatikschaltung auf die gewünschte Fahrtrichtung stellen: „D“ (vorwärts) oder „R“ (rückwärts) und losfahren.



### Zurückbringen und anschließen.

- Zurück zur Station...**  
An der ZEO Station auf den mit „Carsharing“ gekennzeichneten Platz abstellen.\*




- ZEO an Ladesäule anschließen**  
1. Ladekabeldeckel entriegeln, Ladekabel am Fahrzeug einstecken.  
2. Mit Ladekarte (Handschuhfach) an der Ladesäule anmelden und den anderen Stecker einstecken. Bitte die erfolgreiche Verbindung abwarten: **Smiley**



- Abschließend**  
Ladekarte und Chip (am Schlüssel) nebeneinander in die Halterung im Handschuhfach stecken. **Achtung:** Beides muss korrekt in der Halterung stecken, damit die Buchung beendet werden kann.

- Verriegeln und abmelden.**  
Wahlweise mit **zeoCard** (Lesegerät hinter der Windschutzscheibe) oder mit App **mein zeo**. Die Zentralverriegelung schließt ab, Kontrollleuchte wechselt von **grün** auf **rot**. **Die Buchung ist beendet.**



\* Die Beschilderung an den Stationen kann unterschiedlich sein.